

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Maniküre-/Pediküre-Set. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheits-hinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Maniküre-/Pediküre-Set einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Maniküre-/Pediküre-Set führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Maniküre-/Pediküre-Set an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Maniküre-/Pediküre-Set oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren bis hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.




Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Schutzklasse II



Das Maniküre-/Pediküre-Set ist mit einem kurzschlussfesten Sicherheitstransformator ausgestattet.



Das Maniküre-/Pediküre-Set verfügt über ein Schaltnetzteil.



Das Maniküre-/Pediküre-Set darf nur in Innenräumen betrieben werden.



Dieses Symbol beschreibt die Polarität des Steckers: außen (-), innen (+).



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ bestätigt, dass das Steckernetzteil dieses Maniküre-/Pediküre-Sets bei vorhersehbarem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel bestätigt die Konformität mit dem Produktsicherheitsgesetz.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Maniküre-/Pediküre-Set ist ausschließlich für das Kürzen, Schleifen und Pflegen von Finger- und Fußnägeln sowie zum Entfernen von Hornhaut an Fingerkuppen, Zehen, Fersen und Ballen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Maniküre-/Pediküre-Set ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation, zu hohe Netzspannung oder Feuchtigkeit können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typschild des Steckernetzteils übereinstimmt.
- Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Maniküre-/Pediküre-Set bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltenen Steckernetzteil, um das Maniküre-/Pediküre-Set zu betreiben. Bei Beschädigung des Steckernetzteilkabels oder des Steckernetzteils muss das Steckernetzteil entsorgt und durch ein Steckernetzteil des gleichen Typs ersetzt werden.
- Betreiben Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Steckernetzteilkabel bzw. das Steckernetzteil defekt ist.
- Benutzen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht in der Badewanne, unter der Dusche oder im Freien.
- Bewahren Sie das Maniküre-/Pediküre-Set so auf, dass es nicht in die Badewanne oder das Waschbecken fallen kann.
- Tauchen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set, das Steckernetzteil und das Steckernetzteilkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose.
- Halten Sie das Maniküre-/Pediküre-Set, das Steckernetzteil und das Steckernetzteilkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Knicken Sie das Steckernetzteilkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Wenn Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Maniküre-/Pediküre-Set immer aus und ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Das Maniküre-/Pediküre-Set kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Maniküre-/Pediküre-Sets unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Maniküre-/Pediküre-Set spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Lassen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nie unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Maniküre-/Pediküre-Set, Steckernetzteil und der Anschlussleitung fern.
- Der Lieferumfang enthält verschluckbare Kleinteile, sowie Verpackungsfolie. Halten Sie Kinder davon fern, es besteht Erstickungsgefahr.

⚠ VORSICHT!**Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Maniküre-/Pediküre-Set kann zu Verletzungen führen.

- Achten Sie darauf, dass das Verbindungskabel ordnungsgemäß verlegt ist, damit es nicht zu einer Stolperfalle wird.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Maniküre-/Pediküre-Set kann zu Beschädigungen des Maniküre-/Pediküre-Sets führen.

- Schützen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set vor Stößen, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht unter einer Decke oder einem Kissen betreiben.
- Benutzen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set max. 20 Minuten ohne Pause. Danach muss das Maniküre-/Pediküre-Set 15 Minuten abkühlen.
- Reinigen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht mit harten, kratzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln, Stahlwolle o. Ä.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile. Bei Verwendung von nicht Original-Zubehörteilen ist mit erhöhter Unfallgefahr zu rechnen. Bei Unfällen oder Schäden mit nicht Original-Zubehör entfällt jede Haftung. Bei der Verwendung fremder Zubehörteile und daraus resultierenden Geräteschäden erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Decken Sie das Steckernetzteil nicht ab.

Fragen Sie Ihren Arzt, wenn ...

- Sie an offenen Wunden, Ausschlag an Fingern oder Zehen, Hautreizungen oder Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Schuppenflechte etc. leiden.
- Sie an Diabetes leiden, Probleme mit Venen und Gefäßen haben oder Wundheilungsstörungen bei Ihnen vorliegen.
- Sie sich nicht sicher sind, ob das Maniküre-/Pediküre-Set für Sie geeignet ist.

Maniküre-/Pediküre-Set und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Maniküre-/Pediküre-Set schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob das Maniküre-/Pediküre-Set oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie es nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).

Maniküre-/Pediküre-Set benutzen

Das Kürzen und Polieren der Nägel mit Hilfe dieses Maniküre-/Pediküre-Sets verhilft Ihren Nägeln zu mehr Stabilität. Bei regelmäßiger Anwendung kann sich der Nagelbruch merklich verringern.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Maniküre-/Pediküre-Set kann zu Verletzungen führen.

- Schleifen Sie die Nägel vorsichtig und nur kurze Zeit. Kontrollieren Sie das Ergebnis, indem Sie über die Nageloberfläche streichen.
- Beenden Sie das Schleifen spätestens, wenn der Nagel warm wird.
- Gehen Sie vorsichtig mit Ihrer Haut um. Achten Sie auf Hautrötungen und beenden Sie die Behandlung frühzeitig.
- Nägel können „verholzen“ und bekommen einen bräunlich-gelben Farbton. Die Ursachen hierfür reichen von zu eng sitzenden Schuhen über äußerliche Druckeinwirkung bis hin zu Pilzbefall. Versuchen Sie nicht, diesen Farbton durch übermäßiges Abschleifen zu beseitigen; die Nageloberfläche könnte zu dünn werden und die Nägel brechen.
- Eingewachsene Nägel können sehr schmerzhaft sein. Die Beseitigung ist meist langwierig und bedarf professioneller Behandlung. Fragen Sie Ihren Arzt oder Fußpfleger, ob und wie Sie seine Behandlung mit diesem Maniküre-/Pediküre-Set unterstützen können.
- Verwenden Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht wenn Sie übermüdet sind.
- Benutzen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set nicht bei Nagelerkrankungen, Haut- oder Nagelentzündungen, Wunden oder Hautausschlag etc.

- Achten Sie immer darauf, dass das Maniküre-/Pediküre-Set ausgeschaltet ist, bevor Sie es über das Steckernetzteil mit dem Stromnetz verbinden.
- Achten Sie darauf, dass das Verbindungskabel ordnungsgemäß verlegt ist, damit es nicht zu einer Stolperfalle wird.

Den richtigen Aufsatz wählen

Ihr Maniküre-Set ist mit sieben Aufsätzen und einer Antriebseinheit ausgestattet. Zusammen ermöglicht Ihnen dies eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Damit das Gerät jederzeit einsatzbereit ist, wird das Gerät ausschließlich über den „direct drive“ Modus betrieben. Das bedeutet, dass es nur in Betrieb genommen werden kann, wenn es über das mitgelieferte Steckernetzteil am Stromnetz angeschlossen ist.



Das 7-teilige Aufsatzset kann bei unserem Kundendienst nachbestellt werden.

Filzkegel 4

Mit diesem Aufsatz glätten Sie unebene Stellen auf der Nageloberfläche vor dem Lackieren oder nach der Nagelbehandlung. Regelmäßig angewendet kann Polieren das Brechen der Nägel verringern.

Feiner Saphirkegel 8 und grober großer Saphirzylinder 7

Hiermit entfernen Sie raue Hautstellen und Hornhaut oder abgestorbene, überschüssige Hautpartikel.

Grobe 6 und feine Saphirscheibe 5

Hiermit kürzen und schleifen Sie die Nägel und bringen sie in Form. Auch besonders gut geeignet zur Bearbeitung von dicken und harten Nägeln.

Dünner spitzer Saphiraufsatz 10

Mit diesem Aufsatz entfernen Sie kleinere Hautreste an den seitlichen Nagelrändern. Auch zur Behandlung eingewachsener Nägel verwendbar. (Halten Sie hierzu vorher Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Fußpfleger.)

Dünner runder Saphiraufsatz 9

Zum Feilen und Schleifen dickerer Nägel (z. B. Fußnägeln) und zur Nagelbettbehandlung.

Maniküre-/Pediküre-Set vorbereiten

1. Stecken Sie den gewünschten Aufsatz in die Aufnahme **11** der Antriebseinheit **1** (siehe **Abb. B**).
2. Kontrollieren Sie, ob die Antriebseinheit ausgeschaltet ist (3-Stufen-Schalter **12** auf Position „0“).
3. Stecken Sie nun den am Verbindungskabel angebrachten Stecker in die Anschlussbuchse der Antriebseinheit.
4. Stecken Sie das Steckernetzteil **2** in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Das Maniküre-/Pediküre-Set ist nun betriebsbereit.

Drehrichtung einstellen

1. Sie können die Drehrichtung eines Aufsatzes am Schalter für Links-Rechtslauf **13** einstellen.
 - Schalterstellung auf Position „R“: Rechtslauf
 - Schalterstellung auf Position „L“: Linkslauf

Die Drehrichtungen „Rechtslauf/Linkslauf“ sind aus der Perspektive „Draufsicht“, wenn Sie also von vorne auf den jeweiligen Aufsatz blicken, angegeben.

Die gewählte Drehrichtung wird Ihnen von der Kontrollleuchte **14** angezeigt.

 - Rechtslauf: Kontrollleuchte leuchtet grün.
 - Linkslauf: Kontrollleuchte leuchtet rot.
2. Achten Sie bei der Wahl der jeweiligen Drehrichtung darauf, mit welcher Hand Sie die Antriebseinheit benutzen. Hierbei sollte der Nagelstaub immer von Ihnen weg bewegt werden.
3. Wenn Sie Nagelkanten bearbeiten möchten, sollte die Drehrichtung so gewählt werden, dass der Nagel nicht durch die Drehung des Aufsatzes nach oben gezogen werden kann.

Maniküre-/Pediküre-Set ein- und ausschalten

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Maniküre-/Pediküre-Set kann zu Verletzungen führen.

- Wechseln Sie die Aufsätze nicht, wenn die Antriebseinheit eingeschaltet ist.
- Kontrollieren Sie, ob der 3-Stufen-Schalter in der Position „0“ ist, bevor Sie das Steckernetzteil in die Steckdose stecken.
- Schalten Sie die Antriebseinheit nach jeder Benutzung aus und trennen Sie sie vom Netz. Ziehen Sie den angebrachten Aufsatz von der Antriebseinheit ab und verstauen Sie alle Zubehörteile nach der Reinigung in der Aufbewahrungstasche.

1. Schalten Sie die Antriebseinheit **1** ein, indem Sie den 3-Stufen-Schalter **12** betätigen.

An der Antriebseinheit ist eine Arbeitsleuchte **15** angebracht, die den zu bearbeitenden Bereich beleuchtet, sobald sie eingeschaltet wird.

2. Der 3-Stufen-Schalter kann auf folgende Positionen gestellt werden.

- Position 0: Antriebseinheit ist ausgeschaltet
- Position 1: Niedrige Drehzahl
- Position 2: Hohe Drehzahl

3. Schalten Sie die Antriebseinheit aus, indem Sie den 3-Stufen-Schalter auf die Position „0“ stellen.

Tipps für den richtigen Gebrauch

- Nehmen Sie sich Zeit, besonders wenn Sie noch ungeübt im Umgang mit dem Maniküre-/Pediküre-Set sind. Unter Zeitdruck werden Sie kein gutes Ergebnis erzielen.
- Führen Sie die Aufsätze immer ohne Druck an die Nägel heran. Vermeiden Sie auch während des Gebrauchs einen zu starken Druck.
- Führen Sie das Maniküre-/Pediküre-Set mit kreisenden Bewegungen und geringem Druck.
- Machen Sie immer wieder eine kurze Pause und prüfen Sie das Ergebnis.
- Baden Sie nicht vor der Pediküre Ihre Füße, sondern besser danach. Es besteht sonst die Gefahr, dass Sie aufgrund der aufgeweichten Haut zuviel davon entfernen.
- Entfernen Sie nicht die Hornhaut komplett. Lassen Sie zum Schutz der Haut immer etwas Hornhaut übrig.
- Kürzen Sie die Nägel immer von der Außenseite zur Nagelspitze hin.

Fehlersuche

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Die Antriebseinheit zeigt keine Funktion.	Der 3-Stufen-Schalter ist auf Position „0“ gestellt.	Stellen Sie den 3-Stufen-Schalter auf die gewünschte Drehzahl.
	Das Steckernetzteil ist nicht richtig mit der Steckdose verbunden.	Das Steckernetzteil vorschriftsmäßig an eine Steckdose anschließen.
	Das Verbindungskabel des Steckernetzteils ist nicht mit dem Gerät verbunden.	Schließen Sie das Verbindungskabel mit dem dafür vorgesehenen Stecker an der Anschlussbuchse der Antriebseinheit an.

Bei hier nicht aufgeführten Störungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Unsere Serviceadresse können Sie aus unseren Garantiebedingungen entnehmen. Die Bedienungsanleitung kann bei unserem Kundendienst im PDF-Format angefordert werden.

Reinigung

⚠️ WARNUNG!**Stromschlaggefahr!**

Fehlerhafte Elektroinstallation, zu hohe Netzspannung oder Feuchtigkeit können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schalten Sie die Antriebseinheit vor der Reinigung immer aus.
- Ziehen Sie zusätzlich immer das Steckernetzteil aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass keinesfalls Wasser in das Innere des Maniküre-/Pediküre-Sets und/oder des Steckernetzteils gelangt, um bei erneuter Inbetriebnahme keinen Stromschlag zu bekommen.

⚠️ VORSICHT!**Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Maniküre-/Pediküre-Set kann zu Verletzungen führen.

- Wechseln oder reinigen Sie die Aufsätze nicht, wenn die Antriebseinheit eingeschaltet wurde.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Maniküre-/Pediküre-Set kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Nehmen Sie vor der Reinigung den jeweiligen Aufsatz ab.
2. Zur Reinigung des Geräteäußeren benutzen Sie ein mäßig feuchtes, gut ausgewrungenes Tuch. Anschließend das Gehäuse gut trockenreiben. Verwenden Sie keinesfalls Lösungs-, Reinigungs- oder Scheuermittel.
3. Reinigen Sie die Aufsätze von Zeit zu Zeit mit einem geeigneten Pinsel oder einer geeigneten, weichen Bürste.

Aufbewahrung

- Zur Aufbewahrung empfehlen wir die Aufbewahrungstasche **3**.
- Lagern Sie das Maniküre-/Pediküre-Set an einem trockenen und gut temperierten Ort.

Technische Daten

Modell: MS 2015

Antriebseinheit

Eingangsspannung: 30 V

Eingangsstrom: 250 mA

Drehzahlen

Geschwindigkeitsstufe 1: ca. 3800 U/min (+/- 800 U/min)

Geschwindigkeitsstufe 2: ca. 4600 U/min (+/- 800 U/min)

Steckernetzteil

Modell: LGSPSC300025EP

Eingangsspannung: 100 - 240 V~

Frequenz: 50 / 60 Hz

Ausgangsspannung: 30 V

Ausgangsstrom: 250 mA

Schutzklasse: II

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Maniküre-/Pediküre-Set einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

EASY[®]
HOME**GARANTIEKARTE****MANIKÜRE-/PEDIKÜRE-SET**

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____



E-Mail: _____

Datum des Kaufs*: _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung:

Schicken Sie die ausgefüllte
Garantiekarte zusammen mit dem
defekten Produkt an:Parhammer Electronic Service GmbH
Salzweg 2, Gewerbegebiet
4894 Oberhofen am Irrsee
AUSTRIA**KUNDENDIENST** AT +43 (0) 6213-69941 hup-kundendienst@aon.at

MODELL: MS 2015

ARTIKELNUMMER: 92476

06/2015

Hotline:Festnetzgebühren
ohne Zusatzkosten.**3****JAHRE GARANTIE**

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	3 Jahre ab Kaufdatum 6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.